ワンタッチポスタースタンド　取扱説明書

DOYA1-A2/A2Y/B2/B2Y/A1/A1L/A1YL/B1/B1L/B1YL

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

注意

ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意下さい。

収納時



ワンタッチステイの使用方法

①ワンタッチステイの
中央部分を上に
持ち上げます。



②持ち上げたステイが
水平になるまで持ち上げれば
出来上がりです。





注意

指をステイの開閉部で挟まない様
ご注意下さい

ポスター交換方法

① 上部のフレームを、図のように押し上げます。
※ポスターフレームは4辺のうち左右の側面と上部のフレームは開きますが、簡単なポスターの交換方法は、上部のフレームだけを開閉し、ポスターを上下へ滑らせて交換する事をお薦め致します。
(下辺のフレームは、開きません。)
※フレームの開閉部分は少し固めになっています。

前面

ロック解除状態



裏面

ロック状態

裏面

②開口部よりポスター等を挿入して下さい。

③ポスター挿入後フレームを閉じて完成です。